



C-X-1.3-f

Liste de contrôle : Aire de préparation

L'aire de préparation est conçue pour doser et préparer les produits servant de base à la bouillie de traitement. Elle permet de réduire les erreurs de dosage, d'assurer la traçabilité, de réduire le risque de confusion entre les produits et de minimiser la contamination de l'opérateur.

N°	Questions de contrôle	Réponse
1	L'aire de préparation est-elle située à l'abri des intempéries, devant le vestiaire ou devant le local de stockage ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> en partie <input type="checkbox"/> non
2	Si l'aire de préparation est dans un local prévu à cet effet, ce dernier dispose-t-il d'une ventilation haute et basse ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
3	Le nettoyage en est-il facile (p.ex. au jet), les eaux contaminées sont-elles récupérées ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> en partie <input type="checkbox"/> non
4	L'aire de préparation dispose-t-elle d'une douche oculaire et d'une trousse de premiers secours ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
5	Si l'aire de préparation se trouve à l'extérieur, le sol est-il bétonné, les eaux de pluie ne vont-elle pas dans les eaux claires ou la STEP ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
6	L'opérateur dispose-t-il d'une table ou paillasse suffisamment grande pour accueillir les produits, les instruments de dosage et la documentation nécessaire ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> en partie <input type="checkbox"/> non
7	La table ou la paillasse est-elle à la bonne hauteur (hauteur de l'avant-bras plié à 90° pour l'opérateur debout) ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
8	Y a-t-il une place sur la paillasse réservée à la fiche de traitement ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
9	Les instruments de mesure adéquats (balance précise à gros chiffres, portée 10 kg, pot gradué 1 l et pot gradué 5 l, tous deux avec bec verseur antigouttes) sont-ils disponibles ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> en partie <input type="checkbox"/> non
10	Les instruments de mesure sont-ils systématiquement rincés (comme les emballages) après usage ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
11	Les instruments de mesure sont-ils stockés hors de portée des tiers (p.ex. sous clé ou dans le local de stockage) ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
12	Les consignes de sécurité sont-elles affichées sur l'aire de préparation ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non



Des instruments de mesure intacts et propres sont essentiels pour bien mesurer les quantités de produits phytosanitaires.



Ici, la paillasse est à la bonne hauteur. Source : INRS cours Gestes & Postures (an 2000).



Tous les emballages vides et les instruments de mesures doivent systématiquement être bien rincés (trois fois avec le rince-bidons).

